

PL

Ważne informacje

- Wagi nie myć wodą, nie zanurzać jej też w wodzie.
- Jeżeli dojdzie do przekroczenia pojemności, na wyświetlaczu pojawi się symbol „EEEE”.
- Waga jest przeznaczona do wykorzystania w gospodarstwach domowych, nie jest odpowiednia do wykorzystania komercyjnego lub w medycynie; waga nie jest skalibrowana.

Baterie

- W celu włożenia lub wyjęcia baterii trzeba otworzyć przestrzeń na baterie. Podczas wkładania baterii trzeba zawsze wkładać baterie zgodnie z biegunami.
- Trzeba użyć dwie 3 V baterie litowe typu CR2032 (nie są w komplecie) – 130598.
- Trzeba użyć dwie AAA 1,5 V baterie (nie są w komplecie) – 130599, 130530, 131801
- Jeżeli baterie trzeba wymienić, zostanie wyświetlony symbol baterii.
- Jeżeli na wyświetlaczu pokaże się „LO”, dojdzie do automatycznego wyłączenia.
- W razie długotrwałej przerwy w wykorzystaniu wagi, nie powinno się pozostawiać baterii w przestrzeni na baterie.

Váženie

- Wagę umieścić na prostej i twardej powierzchni.
- W celu zważenia składników, trzeba umieścić na powierzchni wagi odpowiednią miskę. Składniki stałe można umieścić wprost na powierzchni wagi.
- Naciśnij i poluzuj przycisk , ewent. , odczekaj, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się „0”.
- Przez naciśnięcie przycisku , ewent. , zmienisz ważenie z gramów (g) na uncje (oz) lub funty (lb).



- Przed każdym ważeniem połóż najpierw pojemnik (miskę itd.) do ważenia na powierzchni wagi, dopiero potem włącz wagę.
- Dodawaj składniki do miski, dopóki nie zostanie osiągnięta wymagana masa.
- Jeżeli chcesz dodawać dalsze dodatki bez uprzedniego opróżnienia pojemnika, naciśnij ponownie przycisk , ewent. . W ten sposób zostanie wyświetlona tylko waga dodana/uzupełniona.
- Po wykorzystaniu można wyłączyć wagę poprzez naciśnięcie przycisku , ewent. . Jednostka zostanie wyłączona automatycznie, gdy przez 60 s nie dojdzie do naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku.

Čistenie a údržba

- Plocha a spodná časť váhy môže byť otrená mäkkou suchou alebo mierne vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. • Pre čistenie nepoužívajte žiadne brúsne prostriedky, drsné čistiace roztoky alebo agresívne rozpúšťadla.

www.oriondomacipotreby.cz

Vyrobeno pro Velkoobchod Orion s.r.o., Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.
Pre SK Orion Trade s.r.o., Pezinská cesta 30, 903 01 Senec.




130598, 130599, 130530, 131801
DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA
DIGITÁLNA KUCHYŇSKÁ VÁHA

CZ

Důležité informace

- Neumývejte váhu vodou a neponořujte ji do vody.
- Pokud je kapacita překročena, zobrazí se na displeji symbol „EEEE“.
- Váha je určena pro domácí použití a není vhodná pro lékařské nebo komerční použití; váha není kalibrována.



Baterie

- Pro vložení či vyjmutí baterie otevřete prostor pro baterie. Při vkládání baterie vždy dodržujte správnou polaritu.
- Použijte dvě 3 V lithiové baterie typu CR2032 (nejsou součástí balení) – 130598.
- Použijte dvě AAA 1,5 V baterie (nejsou součástí balení) – 130599, 130530, 131801
- Pokud je potřeba vyměnit baterii, zobrazí se symbol .
- Pokud se na displeji zobrazí „LO“, dojde k automatickému vypnutí.
- Při dlouhodobém nepoužívání váhy neponechávejte baterii v prostoru pro baterie.





Vážení

- Váhu položte na pevný a rovný povrch.
- Pro zvážení ingrediencí umístěte vhodnou misku na plochu váhy. Tuhé ingredience mohou být umístěny přímo na plochu váhy.

- Stiskněte a uvolněte tlačítko , příp.  počkejte, dokud se na displeji nezobrazí „0“:  

- Stisknutím tlačítka , příp. , přepedete vážení mezi gramy (g), unce (oz) a libry (lb).



- Před každým vážením nejprve položte nádobu (misku atd.) k vážení na plochu váhy, teprve poté váhu zapněte.
- Přidávejte ingredience do misky, dokud se nezobrazí požadovaná hmotnost.
- Chcete-li přidávat další přísady, aniž byste nejprve vyprázdnili nádobu, stiskněte znovu tlačítko , příp. . Tímto způsobem se zobrazí pouze přidaná/doplněná váha.
- Po použití se váha může vypnout stisknutím tlačítka , příp. . Jednotka se však automaticky vypne, pokud během 60 s nebude stisknuto žádné tlačítko.

Čištění a údržba


- Plocha a spodní část váhy mohou být otřeny měkkým suchým nebo mírně vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Pro čištění nepoužívejte žádné brusné prostředky, drsné čisticí roztoky nebo agresivní rozpouštědla.

SK

Dôležité informácie

- Neumývajte váhu vodou a neponárajte ju do vody.
- Pokiaľ je kapacita prekročená, zobrazí sa na displeji symbol „EEEE“.
- Váha je určená pre domáce použitie a nie je vhodná na lekárske alebo komerčné použitie, váha nie je kalibrovaná.


Batéria

- Pre vloženie či vybratie batérie otvorte priestor pre batériu. Pri vkladani batérie vždy dodržujte správnu polaritu.
- Používajte dve 3V litiové batérie typu CR2032 (nie sú súčasťou balenia) - 130598.
- Používajte dve AAA 1,5 V batérie (nie sú súčasťou balenia) – 130599, 130530, 131801.
- Pokiaľ je potrebné vymeniť batériu zobrazí sa symbol .
- Pokiaľ sa na displeji zobrazí „LO“, dôjde k automatickému vypnutiu.
- Pri dlhodobom nepoužívaní váhy neponechajte batériu v priestore pre batériu.





Váženie

- Váhu položte na pevný a rovný povrch.
- Pre zváženie ingrediencií umiestnite vhodnú misku na plochu váhy. Tuhé ingrediencie môžu byť umiestnené priamo na plochu váhy.

- Stlačte a uvoľnite tlačidlo , príp.  počkajte, pokiaľ sa na displeji neobjaví „0“:  

- Stlačením tlačidla , príp. , prevediete váženie medzi gramy (g), unce (oz) a libry (lb).



- Pred každým vážením najprv položte nádobu (misku atď.) k váženiu na plochu váhy, potom až váhu zapnite.
- Pridávejte ingredience do misky, pokiaľ sa nezobrazí požadovaná hmotnosť.
- Ak chcete pridávať ďalšie prísady bez toho, aby ste najskôr vyprázdnili nádobu, stlačte znovu tlačidlo , príp. . Týmto spôsobom sa zobrazuje iba pridaná/doplnená váha.
- Po použití sa váha môže vypnúť stlačením tlačidla , príp. . Jednotka sa však automaticky vypne, pokiaľ behom 60 sekúnd nebude stlačené žiadne tlačidlo.

Čistenie a údržba

- Plocha a spodná časť váhy môže byť otreaná mäkkou suchou alebo mierne vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
- Pre čistenie nepoužívajte žiadne brusne prostriedky, drsné čistiace roztoky alebo agresívne rozpúšťadla.